RANT

Модель: RA172



Инструкция
по эксплуатации

Коляска детская

ЛОДЖИКС³
LOGIX³

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного согласования.

Перечень комплектующих



1. Рама коляски
2. Складная люлька
3. Передние колеса
4. Задние колеса

Сборка и подготовка к использованию



Извлеките раму из упаковки



Разверните раму



Зафиксируйте её рабочем положении



Закрепите передние и задние колёса



Установите люльку на раму



Полностью раскройте капор



Потяните вверх кнопку фиксатора на посадочном гнезде люльки, одновременно сдвиньте оба боковых замка в стороны и, приподняв люльку, снимите её с рамы коляски.

Установка люльки производится в обратном порядке.



Одновременно нажмите и удерживайте кнопки регулировки, расположенные по бокам люльки, чтобы изменить её угол наклона и общее положение.



Одновременно нажмите и удерживайте кнопки открывания/закрывания по бокам люльки. Чтобы сложить люльку, направьте её внутрь. Чтобы разложить, выполните те же действия в обратном порядке.



Нажмите и удерживайте кнопки демонтажа подлокотников с обеих сторон, одновременно приподнимите подлокотник вверх, чтобы отделить его от основной части люльки.

Установка подлокотника производится в обратном порядке.



Нажмите на фиксатор переднего колеса и потяните колесо вниз, чтобы отсоединить его.

Для установки вставьте колесо снизу вверх до характерного щелчка фиксатора — это зафиксирует его в рабочем положении.



Нажмите на фиксатор заднего колеса и потяните колесо наружу, чтобы снять его.

Для установки вставьте колесо до защёлкивания фиксатора.



Одновременно потяните вверх кнопки складывания, расположенные по бокам рамы, затем нажмите на раму вниз, чтобы сложить её основную часть.

Раскладывание производится в обратной последовательности.



Одновременно нажмите и удерживайте кнопку, чтобы изменить высоту ручки – поднимите или опустите её до нужного уровня.



Положение 1



Положение 2



Положение 3



Используйте кнопку регулировки, чтобы установить нужное положение люльки — для сидения или для сна.



Используйте регулировочную пряжку, чтобы настроить угол наклона спинки в положении для сидения.



Нажмите на кнопку предохранительного замка, чтобы разблокировать ременную систему.



Отрегулируйте пряжку, перемещая лямку ремня внутрь или наружу, чтобы изменить длину ремня безопасности.

Внимание!

1. Перед началом эксплуатации обязательно ознакомьтесь с данным руководством.
2. Сохраните инструкцию для использования в будущем. Несоблюдение изложенных здесь правил может привести к травмам ребёнка.
3. Коляска предназначена для детей в возрасте от 0 до 36 месяцев с максимальным весом не более 22 кг.

Допустимая нагрузка:

– корзина для покупок – до 2 кг;

– подстаканник – до 0,5 кг;

– карман за спинкой – до 0,9 кг.

4. Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.
5. Коляска не подходит для детей младше 6 месяцев, если угол наклона спинки составляет менее 150°.
6. Не размещайте посторонние предметы на ручке.
7. Запрещается использовать дополнительный матрас толщиной более 10 мм.
8. Перед каждой поездкой убедитесь, что все замковые механизмы надёжно зафиксированы.
9. Когда ребёнок находится в коляске, обязательно пристёгивайте его ремнём безопасности.
10. Люлька предназначена исключительно для использования вместе с шасси коляски и не может применяться отдельно.
11. При посадке и высадке ребёнка всегда фиксируйте колёса тормозом. Ставьте коляску на тормоз при каждой остановке.
12. Запрещается перевозить в коляске одновременно более одного ребёнка.
13. Не позволяйте ребёнку вставать в коляске.
14. Коляска не предназначена для бега или катания на коньках.
15. Применяйте только те запасные части, которые поставляет производитель.
16. Храните упаковочные полиэтиленовые пакеты в недоступном для детей месте.
17. Берегите коляску от воздействия открытого огня.

Автолюлька



Данное устройство является универсальной усовершенствованной детской удерживающей системой (УДУС), разработанной, протестированной и одобренной в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 129. Оно предназначено для безопасного закрепления ребенка ростом от 40 до 87 см в транспортном средстве.
Если у вас возникли сомнения или вопросы, пожалуйста, обратитесь к производителю или продавцу детского автокресла.

Детская удерживающая система повышенной комфортности, одобренная по правилам ECE R129. Подходит для малышей до 15 месяцев, ростом от 40 до 85 см и весом до 13 кг.

Важная информация

Для безопасности вашего ребенка внимательно изучите эти инструкции перед использованием. Несоблюдение рекомендаций может привести к серьезным травмам.
1. Автокресло можно использовать только с пристегнутым ремнем безопасности, если вес ребенка меньше 13 кг (возраст до 15 месяцев, рост от 40 до 85 см).
2. Руководство по эксплуатации можно хранить в специальном отделении кресла на протяжении всего срока его службы.
3. Не оставляйте ребенка без присмотра в автокресле.
4. Не устанавливайте кресло на переднее сиденье с активной подушкой безопасности. Это может привести к гибели или тяжелым травмам.
5. Следует обязательно заменить автокресло после аварии
6.Закрепляйте автокресло внутри автомобиля, даже если не планируете его использовать.
7. Убедитесь, что все ремни надежно затянуты, подходят по размеру и не перекручены.
8. Не используйте точки крепления, отличные от указанных в инструкции и обозначенных на кресле.
9. Убедитесь, что весь багаж и другие предметы надежно закреплены, чтобы избежать травм при столкновении.
10. Твердые предметы и пластиковые детали автокресла должны быть правильно установлены, чтобы не зацепиться за сиденье или дверцу при использовании.
11. Всегда пристегивайте ребенка, чтобы предотвратить риск падения.
12. Не взносите изменения в конструкцию удерживающего устройства без разрешения компетентного органа. Детское автокресло должно использоваться только с чехлом.
13. Не заменяйте чехол на другой, кроме рекомендованного производителем, так как он важен для безопасности.
14. Перед любыми действиями по регулировке ремней выньте ребенка из автокресла
15. Храните автокресло вдали от прямых солнечных лучей, чтобы оно не нагревалось.
16. Избегайте использования удерживающего устройства, бывшего в употреблении или поврежденного.
17. Проверьте положение пряжки штатного ремня безопасности относительно детского автокресла. При сомнениях обратитесь к производителю.
18. Убедитесь, что автокресло совместимо с вашим автомобилем, перед покупкой. При необходимости проконсультируйтесь с производителем или дилером.

Сохраните руководство для дальнейшего использования. Храните руководство в специальном месте, которое находится на обратной стороне крышки, как показано на рисунке.



Безопасность



1. Ремень безопасности должен соответствовать стандарту ECE R16 или аналогичному регламенту.

2. Следуйте инструкциям в руководстве по эксплуатации автомобиля.

3. Устройство не подходит для автомобилей с двухточечным ремнем безопасности.





ВАЖНО!
Если ремень безопасности автокресла слишком длинный, устройство не будет надежно зафиксировано.
Это очень опасно. Если у вас есть сомнения, обратитесь к производителю системы.

Правила установки автокресла

На боковом заднем сиденье	Верно
На сиденье, направленном назад	Неверно
В автомобиле предусмотрен только двухточечный ремень безопасности	Неверно
В автомобиле установлен трехточечный ремень безопасности	Верно
Место рядом с водителем	Неверно
Сиденье сзади	Верно
На задних средних сиденьях есть трехточечный ремень безопасности	Верно



40см-85см
⩽ 13кг



Вы можете установить в этой позиции.
Вы не можете установить в этой позиции.
Не устанавливайте детское кресло на переднее сиденье с подушкой безопасности.
Используйте только трехточечный ремень безопасности.

Запчасти и внутренние компоненты





Запчасти и внутренние компоненты



Как зафиксировать:
Соедините левый и правый язычки пряжки с центральным.
Вставляйте до характерного щелчка.

Как разблокировать:
Нажмите на красную кнопку на пряжке, чтобы разблокировать пряжку.

Регулировка ремня



Ослабление плечевых ремней безопасности:

Нажмите клавишу регулировки и одновременно потяните оба ремня вперед.

Затягивание плечевого ремня безопасности:

Натяните регулировочный ремень до достижения необходимого уровня.



Регулировка высоты плечевых ремней и подголовника



Убедитесь, что плечевые ремни расположены правильно.



Шаг 1: Ослабьте плечевые ремни





Шаг 2. Вытяните регулятор высоты большим пальцем и настройте подголовник по высоте так, чтобы плечевой ремень был расположен правильно.

Запчасти и внутренние компоненты



Ручку можно зафиксировать в четырех позициях.
Нажмите обе кнопки на ручке одновременно. Затем, не отпуская их, поверните ручку вперед или назад, пока она не займет нужное положение.



Для использования вне автомобиля



Для размещения ребенка в автокресле



Для переноски и транспортировки ребенка



Для использования в автомобиле

Вкладыш-матрасик



Вкладыш-матрасик подходит для детей ростом от 40 до 75 см.
Убедитесь, что после посадки ребенка ремень находится на правильной высоте.

Установка автокресла



Шаг 1: Посадите ребенка в автокресло.



Шаг 2: Наденьте Y-образный ремень.Проверьте, чтобы он не был перекручен.



Шаг 3: Натяните регулировоч - ный ремень, пока Y-образный не станет полностью затянутым.



Шаг 4: Установите автокресло против хода движения на автомобильное сиденье. Убедитесь, что оно надежно зафиксировано.



Шаг 5: Пропустите поясной ремень через соответствующие ему направляющие по бокам автокресла. Пропустите диагональный ремень его через направляю - щую для ремня на спинке сиденья, следуя инструкциям ①, ②, ③ (A5, A6, A7).



A6



A7

Шаг 6: Закрепите ремень безопасности, пристегнув и услышав характерный щелчок (A7).
Важно: Часть ремня должна прохо - дить над ногами ребенка.




A8

Шаг 7: Потяните ремень безопасности, следуя красной стрелке, и убедитесь, что он надежно затянут.
(A8)

Снятие чехла



Шаг 1: Чтобы снять капор, нужно извлечь планку из зажимного паза с помощью инструментов (B1).



Шаг 2: Отстегните пряжку (B2).



Шаг 3: Снимите матрасик, накладку и наплечники (B3).



Шаг 4: Снимите тканевый чехол и подголовник (B4).



Шаг 5: Следуйте всем инструк - циям, чтобы снять чехол (B5).

Следуйте инструкциям в обрат - ном порядке, чтобы надеть чехол.

Чистка и уход

12.1 Ежедневное обслуживание

1. Регулярно проверяйте детское сиденье при его ежедневном использовании. После аварии замените сиденье.

2. Храните детское сиденье в сухом и хорошо проветриваемом месте, чтобы предотвратить появление плесени.

3. Если на сиденье скопилась пыль, протрите ремень безопасности и пластиковые части влажной губкой. Дайте им высохнуть естественным образом.

4. Если на пряжку попали еда или напитки, снимите ремень и аккуратно промойте его теплой водой. Дайте высохнуть.

5. Для чистки тканевого чехла следуйте инструкциям по стирке, указанным в пункте 12.2.

12.2 Инструкция по стирке

Не применяйте растворители, химические средства или смазки для чистки автокресла.



Ручная стирка



Не отбеливать



Не гладить



Не сушить в сушильной машине



Отжимать бережно



Ручная сушка

Гарантийный талон

Талон №1

Изделие: _____

Дата покупки: _____

Сведения о продавце: _____

_____

_____

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по устранению неисправностей:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Талон №2

Изделие: _____

Дата покупки: _____

Сведения о продавце: _____

_____

_____

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по устранению неисправностей:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска коляски.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгующей организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, подшипников, пластиковых деталей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических, термических повреждений;
3. использования с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением, неправильным хранением;
4. воздействия чужеродных красителей;
5. потери мелких элементов комплектации;
6. изменения цвета обивочной ткани, подтеки;
7. повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
8. ремонта изделия, выполненного неуполномоченными на это лицом;
9. нарушения требований инструкции по эксплуатации;
10. отсутствия необходимых отметок торговой оганизации;
11. стирка, химическая очистка изделия – запрещена;
12. любого постороннего вмешательства в конструкцию изделия

Примечание: изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека;

Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции коляски.

Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Коляска изготовлена _____

С данной инструкцией ознакомлен, изделие принял в исправном состоянии.

Подпись покупателя _____

Коляска Детская RA172 Лоджикс³ (Logix³)
Изготовитель: ООО Маркет Юнион
8F, B16 (Западный район), проспект Юнцзян, район Иньчжоу, город Нинбо, Китай.
MARKET UNION CO., LTD.
8F, B16 (West Area), Yongjiang Avenue, Yinzhou District, Ningbo, CHINA.
Импортер: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Возрастная группа: 0-36 месяцев.
Гарантийный срок: 6 мес.
Дата изготовления: 08.2026
Состав: металл, пластик, ткань синтетическая оксфорд.
Произведено в Китае.